

ConiuGo Terminal & Configuration Manager



ConiuGo GmbH
Gesellschaft für Telekommunikation

Download unter:


<https://www.coniugo.de/software.html>

Anwendungsgebiete

- Terminalprogramm für serielle Kommunikation
- Parametrieren der ConiuGo Modems
- Parametrieren der ConiuGo Meldegeräte
- Speichern von Terminalausgaben als .txt-File
- Verwendung von vorbelegten Sonderfunktionen (F1-F12)



Allgemeine Informationen



- Nutzung vorkonfigurierter Einstellungen oder Auswahl „Terminal“ für benutzerdefinierte Kommunikationsparameter (ermöglicht die freie Auswahl für Baudrate, Parität, Daten- und Stopbits)
- Die Vordefinierten Parameter befinden sich in den .ini Konfigurationsdateien und legen die Einstellung für die Kommunikation mit dem jeweiligen Gerät fest.
- Über die Auswahl der Kommunikationsschnittstelle (COM-Port) und eine Geräteauswahl kann über „Port öffnen“ die Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden.
- Der Button „Anzeige leeren“ löscht den internen Buffer der Anzeige und somit alle bisher angezeigten Zeichen. Mit dem Speicher Überlaufschutz geschieht dies automatisch.
- „Terminal speichern“ erzeugt eine .txt- Datei die den aktuellen Inhalt des Terminalfensters enthält. Als Speicherort dient hier der Ordner „Log“ im Laufwerk C:/Coniugo/ Datenaufzeichnungen im hex- Format werden hierbei mit dem Zusatz „_HEX“ im Dateinamen erstellt.

- Im „Empfangsmodus“ kann die Art der angezeigten Zeichensätze gewählt werden. Zur Auswahl stehen hier Standard ASCII bzw. Ausgabe von hex-Code. (ASCII 1 entspricht einer hex 31)
- Unter „Betriebsmodus“ kann gewählt werden, welche Zeichen bei erkennen der Eingabetaste (ENTER) übertragen werden (CR oder CR + LF). Diese Funktionalität kommt besonders bei der Kommunikation mit Modem zum Einsatz.
- Mit dem Button „english“ kann zwischen Deutsch und Englisch gewechselt werden. Dies hat nur Auswirkung auf die Bezeichnungen und Tooltips der einzelnen Bedienelemente.

Verwendung des Programmes

Das Programm kann ohne Installation über das Anwendungsfile ConiuGo Terminal v1.1.exe gestartet werden. Bitte verwenden sie hierbei administrative Rechte um dem Programm zu erlauben, die Kommunikationsparameter sowie den Speicherort für die log-Files zu erstellen. Im Laufwerk C: ihres PC's wird hierbei beim ersten Programmstart ein neuer Ordner „Coniugo“ angelegt. In diesem wiederum die beiden Ordner „Log“ und „Konfigurationsfiles“ enthalten sind. Das Vorhandensein dieser einzelnen Ordner wird bei jedem Start der Applikation überprüft und notfalls werden die Ordner und Kommunikationsparameter erstellt.

Sollten Sie keine administrativen Freigaben erteilen wollen, so erstellen sie den Ordner „Coniugo“ und darin die zwei Ordner „Log“ und „Konfigurationsfiles“ selbst. Der Ordner Coniugo befindet sich auch bereits komplett im .zip -File aus dem Anwendungsdownload. Kopieren sie bitte anschließend, für eine fehlerfreie Funktion der Applikation, die Konfigurationsdateien (.ini-Files) in den Ordner „Konfigurationsfiles“.

Bei auftretender Fehlermeldung wegen fehlender Komponenten während der Installation, führen sie bitte ein Update ihrer Windows Software durch.